



METEN EN MONTAGE

Meet de totaal buitenwerkse maat door middel van ons pas-hoekstuk en haal hier geen speling van af. Mocht u toch de dagmaat glaslatten hebben gemeten, tel hier dan **46 MM** bij op in zowel de breedte als hoogte.

LET OP: Bij rechte glaslatten zoals bij hout of aluminium, dient u zelf in de breedte en hoogte een speling van **-3 MM** toe te passen.

De ruimte tussen de raamkruk en het glas dient minimaal 20 mm te zijn. Indien deze ruimte er niet is, dient de totale buitenwerkse maat van het frame opgegeven te worden (bijvoorbeeld bij Geaankozijnen). Hiervoor kunt u het beste ons pas-hoekstuk te gebruiken.