inhuis plaza

Montagehandleiding
Livo zonnescherm
inhuis





Benodigdheden

potlood - rolmaat - waterpas, boormachine - steeksleutel maat 17 - inbusset - stanleymes - metalen borstel - blaasbal - kitspuit - zaagbokken - ladders - steenboor maat 12



Inhoud pakket

Naast het zonnescherm vind je twee montagesteunen, een afstandsbediening en een stekker. Indien gekozen voor montagebenodigdheden vind je een set met chemisch anker, draadeinden van 9cm, ringen en moeren of een set met pluggen, houtdraadbouten en ringen.

Montagevideo bekijken?

Scan de QR code met de camera van je mobiel en bekijk de video.

Om te beginnen

Open de verpakking en haal het zonnescherm er voorzichtig uit. Leg het scherm op zaagbokken of een plek waar deze niet kan beschadigen.

Stap 1: Installatie zonnescherm

1a



Meet het zonnescherm na.

1b



Bepaal de positie van het zonnescherm en meet de maatvoering na op de gevel.

1c



Meet de buitenzijden en de hoogte van de steunen.

1d



Teken de steunen waterpas op de gevel af. Let op: de boorgaten mogen niet in een voeg uitkomen.

1e



Bepaal de positie van het doorvoergat voor de elektra. Dit is voor iedere situatie anders.

Stap 2: Gaten boren

Het zonnescherm kan op twee manieren bevestigt worden. Optie 1 is middels chemische verankering en optie 2 is met pluggen en houtdraadbouten.

2a



Je gaat nu de gaten boren. Pak hiervoor de boormachine en boor de gaten met steenboor maat 12.
Boor de gaten voor bevestiging met chemische verankering maximaal 7cm diep.
Boor de gaten voor de pluggen zo diep als de plug.

2b



2b



Blaas de gaten goed schoon met een blaasbalg. Borstel de gaten schoon met een metalen borstel. Blaas de gaten nog een laatste keer schoon.

Optie 1: Chemische verankering

1a



1b



Klik de chemische anker in de kitspuit en maak eerst een testspuit op een stukje karton. Hierna kun je de gaten vullen met de chemische verankering





Draai de draadeinden met de klok mee in de gaten. Haal het overtollige chemisch anker weg. Controleer hierna voorzichtig de positie van de steunen op de gevel. Doe dit wanneer het chemisch anker nog zacht is. De steunen moeten waterpas hangen. De chemische verankering moet volledig uitgehard zijn voordat je verder gaat met de volgende stap. Wacht minimaal 30 minuten.





Plaats de steunen aan beide kanten over de draadeinden en bevestig de steunen met de bijgeleverde ringen en moeren. Draai de moeren vast met steeksleutel maat 17 en controleer of de steunen waterpas hangen.

Optie 2: Pluggen en houtdraadbouten



Plaats de bijgeleverde pluggen in de gaten en druk deze goed aan. Plaats de steunen waterpas.



Schuif een ring om de houtdraadbout en draai ze met een steeksleutel vast.

Stap 3: Bevestig het zonnescherm



Boor nu het doorvoergat voor de elektra. Bevestig het zonnescherm in de steunen. Plaats hiervoor de ladders onder de steunen om het zonnescherm gemakkelijker in de steunen te plaatsen.



Til het zonnescherm met twee personen op. Stap op de ladder en zorg ervoor dat je het scherm goed kunt ondersteunen totdat je deze hebt geborgd in de steunen.



Kantel het scherm van boven naar beneden, zodat deze in de steunen valt. Zorg ervoor dat het scherm op de gevel en op beide steunen gelijkmatig is verdeeld. Druk voorzichtig op de bovenkant van het scherm om te controleren of deze goed in de steunen is bevestigd.



Dan kun je het zonnescherm borgen. Dit doe je door het borgplaatje aan de onderkant van de steun te bevestigen met een ring en een moer. Gebruik hiervoor steeksleutel maat 17.

Vragen?

Onze specialisten staan voor je klaar!

Bel +31 (0) 180 - 555 900
Mail naar klantenservice@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl



Stap 4: Elektra aansluiten



Voer de elektriciteitskabel door het eerder geboorde gat naar binnen en sluit een stekker aan op de kabel.



Sluit deze stekker aan op een desgewenst stopcontact. De motor maakt nu contact.





De bijgeleverde afstandsbediening is al ingesteld op het zonnescherm. Test de afstandsbediening door op het pijltje naar beneden te drukken. Het scherm gaat nu uit. Het zonnescherm is voorgeprogrammeerd en stopt uit zichzelf.

Stap 5: Voorlijst afstellen



Demonteer beide zijkappen met een inbussleutel maat 4. Achter de zijkappen bevinden zich twee inbusschroeven.



Draai deze aan één zijde per keer los met een inbussleutel maat 5. Let je de schroeven niet helemaal losmaakt.

5c



5d



Stel de hellingsgraad van de voorlijst in met de inbusschroef aan de onderzijde van de zijkap. Deze schroef draai je met een inbussleutel maat 5 met de klok mee of tegen, afhankelijk van je afstelling. Doe dit met twee personen, zodat één persoon de schroef kan draaien en de ander ondersteuning biedt door het scherm met één arm te ontlasten. Herhaal deze stap aan de andere zijde, totdat de voorlijst horizontaal in een lijn is met de cassette.

5e



Draai nu de schroeven aan de zijkant weer vast met inbussleutel maat 5. Bevestig daarna de zijkappen met inbussleutel maat 4.

5f



Sluit het scherm door op de afstandsbediening het pijltje naar boven in te drukken. Controleer of de voorlijst goed aansluit op de cassette.

Wacht 24 uur tot je het zonnescherm in gebruik neemt, zodat de chemische verankering volledig is uitgehard.